## Benutzerhandbuch

# GASRING D906GV-QR





www.guidosimplex.de

## Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät Guidosimplex entschieden haben

Wie bei allen unseren Produkten wurde dieses Gerät, entworfen und geschaffen, um die höchstmögliche Qualität und Sicherheitsstandards zu respektieren.

Alle Produkte von Guidosimplex den besten Materialien hergestellt werden, auf dem heutigen Markt, bedeutet dies, dass, wenn Sie ein Produkt kaufen von Guidosimplex, kaufen Sie Qualität und Zuverlässigkeit.

Guidosimplex Produkte, koexistieren in perfekter Harmonie parallel zu den ursprünglichen Befehlen und Design des Fahrzeugs und normalen Fahr kann auf Befehl wiederhergestellt werden.

Dieses Gerät ist in der Lage, alle Bedürfnisse nach Design erfüllen, solange eine korrekte Verwendung durchgeführt wird.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, die unten angegeben Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts zu konsultieren.



#### **ELEKTRONISCHER BESCHLEUNIGER**

Dieses Gerät, das Sie erworben haben, ermöglicht es, den Übergang von herkömmlichen Pedalbeschleunigung auf der neu installierten Gasring auf dem Lenkrad.



Über dem Lenkrad



**Unter dem Lenkrad** 



**Abnehmbare Gasring** 

Dieser elektronische Beschleuniger besteht aus drei Komponenten

gasring über/unter dem Lenkrad

2 Das Steuergerät

Ein Ring, aufgebracht über / unter dem Original Lenkrad Für die Drosselklappensteuerung (Beschleuniger)

3

Motor Reduktion oder Schnittstelle

In Abhängigkeit von den ursprünglichen Eigenschaften (mechanische oder elektronische Beschleuniger)

DIESES GERÄT WURDE ENTWICKELT, UM IN VERBINDUNG MIT EINEM MANUELLE "GUIDOSIMPLEX" BREMSSYSTEM ZU INSTALLIEREN.

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN, WENN WIRD GEBREMST, WIRD DIE BESCHLEUNIGUNG DEAKTIVIERT

#### **MOTOR REDUKTION**

Der Motor Reduktion-Version wird in der Regel installiert, wenn das betreffende Fahrzeug eine mechanische Beschleuniger nutzt



Ein Ein / Aus-Schalter (A) auf dem Fahrzeug positioniert ist, in einer einfachen Position zu erreichen.

ES GIBT ZWEI GRUNDLEGENDE UND SCHNELLE SCHRITTE ZU FOLGEN, UM DAS GERÄT ZU AKTIVIEREN:

- **1** SCHALTEN SIE DEN MOTOR AN
- 2 SCHALTEN SIE DAS GERÄT SCHALTER (A) AUF EIN (1)

#### SCHNITTSTELLE

Die Schnittstelle-Version wird in der Regel installiert, wenn das betreffende Fahrzeug eine elektronische Beschleuniger nutzt



Wir haben zwei Schalter in einer leicht erreichbaren Position installiert verwendet werden, wie folgt:

- A) Der Ein- / Aus-Schalter aktiviert und deaktiviert die manuelle Beschleunigungseinrichtung
- **B**) Wenn sie auf "i" positioniert ist, wird die 50% ige-Modus aktiviert, was bedeutet, dass Sie die Leistung durch Reduzierung der Beschleunigung und Sensibilität, wenn um 50% erforderlich optimieren können z.B. Verkehr und Parken

ES GIBT DREI GRUNDLEGENDE UND SCHNELLE SCHRITTE ZU FOLGEN, UM DAS GERÄT ZU AKTIVIEREN:

- **1** SCHALTEN SIE DEN MOTOR AN
- 2 SCHALTEN SIE DAS GERÄT SCHALTER (A) AUF EIN (1)
- **3** DEN BREMSHEBEL VOLLSTÄNDIG NIEDERDRÜCKEN

### **ABNEHMBARE GASRING**



### Montage des Gasring:

Schieben sie den Gasring in der Halterung rein (A) überprüfen, ob der Ring richtig an seinem Platz ist.

# Das Entfernen der Gasring:

So entfernen Sie den Gasring , drücken Sie einfach die B spezielle Taste (B) positioniert auf die Unterstützung und ziehen Sie den Gasring.



Warnung: Das Original Gaspedal nicht verwenden, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Guidosimplex schlägt vor, dass die Pedalschutz (Guidosimplex) montiert ist, wenn dieses Gerät installiert ist, um unfreiwillige Verwendung der ursprünglichen Pedale zu vermeiden

Im Falle einer Fehlfunktion oder einem anderen Problem zu dem betreffenden Gerät bezogen werden bitte an den nächsten autorisierten Guidosimplex Händler wenden.

www.guidosimplex.de

Dieses Handbuch wurde gedruckt von Guidosimplex S.r.l. und kann als keine gültige Garantiedokument berücksichtigt werden. Guidosimplex behält sich das Recht vor, das fragliche Dokument zu aktualisieren.



Guidosimplex S.r.l.
Via del Podere San Giusto, 29
00166 Roma
Tel. 06 6152801 r.a.
Fax 06 61528036
infoclient@guidosimplex.it

www.guidosimplex.de